De basiscomputer

Eerst ga je in Remote Utility > Server Setting > Radio List een radiolijst aanmaken met de set(s) die remote bediend gaat worden. Klik op Add en voer de gegevens in. Let op dat de Baud Rate en CI-V Adress overeen moet komen met de instellingen van de set (voor IC7700 zie menu OTHERS).

Radio Registration	<u>? ×</u>
Radio Name ICOM IC 7700	COM Port/Audio Setteing
CI-V Address 7C Baud Rate 19200	
Public User Permission	Manual
← Maximum Network Transmission Quality	COM Port Number COM2
AF MOD	Audio
🔽 Use 🔽 Use	AF Input Device
Sample Rates Sample Rates	SB X-Fi Audio [E480] 💽 48kHz 💌
16kHz 6kHz 8kHz	MOD Output Device
Codecs Codecs	SB X-Fi Audio [E480]
LPCM 16bit LPCM 16bit LPCM 16bit	Display Auto Detect Device
Channels Channels	Display Virtual Device
	Search
	OK Cancel

Je krijgt dan het volgende scherm

Room	RS-BA1 Remote Utility		
s	erver Setting	•	? Help
ſ	Jser List Radio List About		,
	ICOM IC7700	Coloring Data	
	Public	Senar Data 19200bps CI-V Address 7C COM Port Number 2	
		Audio Device AF Input SB X-Fi Audio (E480) MOD Output SB X-Fi Audio (E480)	
		Add Remove	Properties

Dan in Remote Utility aangeven wie er allemaal gebruik van de set(s) mag maken. Voer een User ID in met een Password, klik op Add en kies welke set eraan gekoppeld moet worden.

De User ID en Password moet de gebruiker ook invoeren op de remote PC. (ID en Password moeten dus aan de gebruiker gegeven worden)

🚟 R5-BA1 Remote Utility		<u>_ </u>
Server Setting		? Help
User List Radio List About		
User ID Password PA1RVL Event	Administrator Add Apply Remove	

Je kan bij Radio Operation > Radio List precies zien wie er ingelogd is. Zie als voorbeeld:

Hier is ingelogd met mijn laptop via LAN)				
🚟 RS-BA1 Remote Utility				>
Radio Operation	•			? Help
Radio List Server List Ab	out			
	(Local) Serial Dista			
Serial Data BUSY 19200bps CI-V Address 7C				
Rens laptop	COM Port Num Audio Device	ber 2		
(192.168.1.102)	AF Output MOD Joput	SB X-Fi Audio [E480] SB X-Fi Audio [E480]		
	Virtual Audio	ICOM_VAUDIO-1 [I=1	0=1]	AF MOD
	1	1	1	
Settings Connect	Disconnect	AF MOD	Monitor	Delete

Audio instellen:

Ik gebruik een audiokabel tussen de geluidskaart en ACC1 van de set. Zie voor de pin aansluiting de manual van de set.

De Line-in in Opnameregeling van de geluidskaart van de PC moet open staan (voor audio van de set naar LAN/WAN). Instellingen proefondervindelijk doen.

Contraction Contra					
Opties Help					
Microfoon	Aux	Lijningang	MIDI Synth	Wave	
Balans:	Balans:	Balans:	Balans:	Balans:	
				₿ <u></u> – <u></u> , 4	
Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	
Selecteren	🔲 Selecteren	🔽 Selecteren	🗖 Selecteren	🗖 Selecteren	
SB X-Fi Audio [E480]					

De Wave in Regeling voor afspelen moet open staan (voor het terugkomend microfoonsignaal naar de set). Instelling proefondervindelijk doen.



Voor een goede remote werking moet eerst het programma Remote Utility op de basis PC opgestart worden (set moet aanstaan, het programma Remote Control hoeft niet te draaien)

Daarna ga je verbinding maken met de Remote PC. (Eerst Remote Utility, verbinding maken, radio kiezen en Remote Control opstarten)