ShariSpot

SVXLink Configuration Die SVXLink Config Datei ist die Steuerdatei für fast Alles. Diese liegt im Verzeichnis das Verzeichnis: /etc/svxlink

Einloggen mit SSH User: svxlink Passwort: svxlink In das Verzeichnis svxlink wechseln: Cd /etc/svxlink

Zum Editieren: sudo nano svxlink.conf

In der Zeile MONITOR_TGS=2,777,262,263,2624,7,24,28,89,98,99,888,985,2590,2620,2621,2622,2623,25241,26 29,2628,2627,2626,2625,26232,26234,26384,26426,31868,37574,37671,262907,45699,74253,2644 7,

Du kannst TGs hinzufügen oder löschen, wie du magst. Immer mit Komma abschliessen.

Alles andere ist eingetragen und solltest du so beibehalten.

Änderungen vornehmen und mit Alt und X beenden und mit j oder y bestätigen

Dort kannst du fast Alles einstellen.

Dann den Spot neu starten oder zumindest das SVXLink neu starten, geht im Dashboard unter System.

Ich hab dir den Hotspot so eingerichtet wie ich ihn laufen habe. Das hat sich bewährt.

Um den Spot im WLan laufen zu lassen musst du die **<u>wpa_suplicant</u>** anpassen.

Die findest du unter /etc/wpa_supplicant/

Es sind diverse TGs (Sprechgruppen zum Hören) aufgeschaltet.

Eine Liste findest du im Dashboard



Die letzt gehörte Sprechgruppe (TG) ist immer aktiv, also kannst du direkt reinsprechen und landest dann bei den letzt gehörten Stationen

Dashboard:



Bei Betrieb werden die Stationen so angezeigt:

ime (Europe/Berlin)	via Node	TG #	TG Name
4.11.2023 20:57:51	DO1BWB-HS	777	MultiRegioLink
04.11.2023 20:54:06	TG7	7	LausitzLink
04.11.2023 20:49:02	Nordlink24	24	Nordlink24
04.11.2023 20:44:54	DBØKOE	2624	Nordrhein-Westfalen
04.11.2023 20:44:35	DBØRUG	777	MultiRegioLink
04.11.2023 20:37:24	DBØEFT	98	Erfurt City
04.11.2023 20:28:33	DG7BST	24	Nordlink24
04.11.2023 20:28:05	DL1BZB-L	24	Nordlink24

:: FM-Funknetz.de :: SVXReflector Activity ::

Ähnlich dem MMDVM Dashboard

Ist eigentlich selbsterklärend.



Hier kannst du über "Add Monitor TG" eine Sprechgruppe zeitlimitiert (ich glaube 15 min) hinzufügen.

Über "Select TG" kannst du in einem laufenden QSO in eine andere Sprechgruppe wechseln.

Mit den DTMF Codes kannst du selbst TGs erzeugen, die sind aber "nur" temporär

Wenn du die Buttons ändern möchtest, kannst du das mit SSH tun.

Log dich über die IP Adresse des Hotspots mit SSH (putty) ein und wechsele in das Verzeichnis

svxlink@svxlink-hs:/var/www/html/include \$

Dann kannst du in der Datei config.inc.php die Buttons bearbeiten.

Sudo nano config.inc.php

<pre>define("KEY1", array(' Ref1. ON ','*D1#','green'));</pre>
<pre>define("KEY2", array(' TG777 ','*91777#','orange'));</pre>
<pre>define("KEY3", array(' TG24 ', '*9124#', 'orange'));</pre>
<pre>define("KEY4", array(' TG26284 ','*9126284#','orange'));</pre>
<pre>define("KEY5", array(' DE-OWL', '*9126447#','purple'));</pre>
<pre>define("KEY6", array(' Klönschnack', '*9174253#','purple'));</pre>
<pre>define("KEY7", array(' D7 ','*D7#','purple'));</pre>
<pre>define("KEY8", array(' D8 ', '*D8#', 'blue'));</pre>
<pre>define("KEY9", array(' D9 ', '*D9#', 'blue'));</pre>
<pre>define("KEY10", array(' Refl. OFF ', '*D0#', 'red'));</pre>
<pre>define("KEY11", array(' TG2620 ', '*912620#', 'green'));</pre>
<pre>define("KEY12", array(' TG2621 ', '*912621#', 'green'));</pre>
<pre>define("KEY13", array(' TG2622 ', '*912622#', 'green'));</pre>
<pre>define("KEY14", array(' TG2623 ', '*912623#', 'green'));</pre>
<pre>define("KEY15", array(' TG2624 ', '*912624#', 'purple'));</pre>
<pre>define("KEY16", array(' TG2625 ', '*912625#', 'green'));</pre>
<pre>define("KEY17", array(' TG2626 ', '*912626#', 'green'));</pre>
<pre>define("KEY18", array(' TG2627 ', '*912627#', 'green'));</pre>
<pre>define("KEY19", array(' TG2628 ', '*912628#', 'green'));</pre>
<pre>define("KEY20", array(' TG2629 ', '*912629#', 'red'));</pre>
<pre>define("KEY21", array(' ECOLINK ON ', '912#', 'purple'));</pre>
<pre>define("KEY22", array(' ECOLINK OFF ', '#', 'purple'));</pre>
<pre>define("KEY23", array(' ECO MUC', '917385#', 'orange'));</pre>
<pre>define("KEY24", array(' ECO CUXHFN','917048#','orange'));</pre>
<pre>define("KEY25", array(' ECO Chicago','917641#','orange'));</pre>
<pre>define("KEY26", array(' ECO EMRICH ','91482691#','orange'));</pre>
<pre>define("KEY27", array(' ECO DUISB','91531860#','orange'));</pre>
<pre>define("KEY28", array(' ECO REGB','91199766#','orange'));</pre>
<pre>define("KEY29", array(' ECO KREFLD','91488311#','orange'));</pre>
<pre>define("KEY30", array(' ECO Pegasus','91711280#','orange'));</pre>
?>

Dort siehst du die Benamungen der einzelnen Buttons sowie die DTMF Befehle.

Beispielsweise: define("KEY30", array(' ECO Pegasus', '91711280#', 'orange'));

Eco Pegasus steht für den Namen des Buttons.

'91711280# steht für die Sprechgruppe in die du wechseln willst. (91 steht für wechseln der Sprechgruppe)

'orange' steht für die Farbe des Buttons.

Du kannst auch Buttons hinzufügen oder entfernen.

Einfach die Zeile kopieren die Nummer des Keys in der kopierten Zeile ändern und die Daten eintragen die du möchtest.

Abspeichern immer mit CTRL-X und j oder y bestätigen.

Innerhalb des Dashboards kannst du sehen, ob der SVXLINK arbeitet und verbunden ist:



Du kannst sehen im Dashboard ob der SVXLink gerade sendet, das heisst, es läiuft ein QSO bzw. eine Station sendet gerade über das FM Funknetz in eine der TGs die gemonitort werden.



Wenn niemand in einer TG sendet die du abhörst, sieht das so aus:

Repeater Status	
TX OFF	

Wenn Alles richtig verbunden ist, sieht das so aus:

Active Logics	
SimplexLogic	
ReflectorLogic	
Modules Loaded	
Modules Loaded Help	
Modules Loaded Help Parrot	

Der Shari ist auch ein Echolink node, und man könnte sich dort von extern einloggen, macht aber keiner, ist eher für Repeater gedacht. Wenn dem so wäre, würden die eingeloggten Echolink Stationen mit Nummer und in Summe hier angezeigt:

EchoLink Users				
N	one			
Logins: 0				

Und dann gibt's noch das Systeminfo und die Hardware Info:

.

	Systeminfo Last Reboot 2023-11-04 20:17:1 Mode: simplex DB Access Level: Full/Intranet/VPN	.7					v
_			Hardware Info				
	Hostname IP: 10.6.102.196	Kernel release	Platform Uptime: 37 mins	Disk used	Memory used	CPU Usage	CPU Temp
	svxlink-hs	6.1.21-v8+	Generic unknown class computer	11%	7%	3.8 %	44°C

Talkgroups: Dort sind die Talkgrous(Sprechgruppen) gelistet die aktuell einen Namen haben.

Activo	Logics	TG #	TG Name
Simple	vi ogic	1	MultiRegio (DL-Repeater exklusiv)
Reflect	torlogic	2	CO CO All > No OSO > PSE OSY
Refrect	OT LOBIC	7	LausitzLink
Modules	Loaded	8	Local Quasselstrippe
He	lp	9	Local Talk
Par	rot	10	10m KW
EchoLink 20 Test Area		Test Area	
		24	Nordlink24
i Default	2624	28	Schleswig-Holstein Süd
	2 777 262	37	OV X37 (excl. TG)
	263 2624 7	66	Admin Büro
	24 28 89 98	77	Sysop Talk only
	2590 2620	89	Region Thüringen
	2621 2622	91	Worldwide
	2623 25241	92	Europa
Monitor	2629 2628	98	Erfurt City
	2627 2626	99	Weimar City
	2623 26232	232	Austria (TG Sharing)
	26426 31868	235	UK (TG Sharing)
	37574 37671	240	Schweden (TG Sharing)
	262907 45699	260	Polen (TG Sharing)
	74253 26447	262	Deutschland (TG Sharing)
G Active	7	263	Tetra (TG Sharing)
Desertes	- Charlens	264	Interlink DL1BH
Repeate	r Status	311	DMR/C4FM Bridge XLX311
TX	ON	599	CW Only
		666	Jens`s VIP Lounge
SVXRef	lector:	750	ATV Anruf
FM-Funk	merz.de	777	MultiRegioLink
Conne	ected	880	Region Garmisch Partenkirchen
		882	Region München
EchoLin	ik Users	886	Taiwan
No	one	888	Oberbayern
Logins:	0	924	Nordic (SM)
		985	Region Suhl
Syste	minfo	945	XLX945 DV Bridge
Lact I	Reheat	975	XLX975 DMR/C4FM Bridge
2023-11-04	4 20:17:17	986	XLX986 DMR/C4FM Bridge
		1000	Rundspruch Allgemein
Mode:	simplex	1080	Nord-Ostsee Rundspruch
DB Acces	s level:	1084	Koeln-Aachen Rundspruch
Full/Int	ranet/VPN	1089	Thüringen Rundspruch



Nodes: Dort sind alle Nodes gelistet, die aktuell im FM Funknetz online sind:

Die aktiven Stationen werden rot angezeigt.

Active Simple	Logics exLogic			
Reflect	corLogic			
Modules Par	rot			
rG Default	2624 2 777 262 263 2624 7 24 28 89 98	N	ode Info Configurator	
	99 888 985 2590 2620	Node Info Input Fi	le: /etc/svxlink/node_info.json	Action
	2621 2622 2623 25241	Location:	LK-Blasheim	
TG Monitor	2629 2628 2627 2626 2625 26232	Locator:	JO42GH	
	26234 26384 26426 31868	SysOp:	DO1YJW	
	37574 37671 262907 45699 26447 74253	Lat:	52.3018	
TG Active		Long:	008.5685	
Repeate TX	r Status OFF	Rq Freq:	431.000	
SVXRef	lector:	Tx Freq:	431.000	
no active Not co	Reflector nnected	Website:	qrz.com/db/do1yj	Save &
Syste	minfo	Mode:	FM	ReLoad
Last 2023-11-0	Reboot 4 20:24:55	Туре:	3	
Mode:	simplex			

Im Nodeinfo trägt mein seine Infos ein. Hab ich für dich erledigt.

DTMF: Selbsterklärend, zum senden von DTMF Tönen:



LOG:

Das Shari Log:



System:



Selbsterklärend

Abschalten des Rogerpieps:

Shari Spot Rogerpiep abschalten (sehr leise machen) RX und TX In der Datei: /usr/share/svxlink/events.d/local/Logic-mods.tcl in der Funktion proc squelch_open {rx_id is_open} CW::play "k" 120 1000 -18; bedeutet: 120=Tempo 120 1000 = 1000Hz CW-Tone -18 = mit -18db abspielen, wenn leiser gewünscht dann z.B. -22 einstellen für proc send_rgr_sound {} und CW::play "i" 120 880 -18; gilt das gleiche falls in der /usr/share/svxlink/events.d/local/Reflector-mods.tcl bei proc talker_stop {tg callsign} auch noch CW::play "i" 120 880 -18; drinsteht, dort ebenfalls anpassen

Den Wert -18 auf -50 stellen

man kann auch andere Zeichen verwenden, wenn es nur ein Piep sein soll dann CW::play "e" 120 1000 -18; nehmen. Leider muss man die Lautstärke pro Aufruf definieren, global oder in der svxlink.conf geht das leider nicht einzustellen.

Am Funkgerät:

431.000Mhz ist die eingestellte Shari Hotspot Frequenz

Subtone TX : 123Hz

Speichere dir schon mal einen Kanal auf 431.000Mhz in FM-N mit Sub Tone 123Hz im RX und TX.

Wenn du eine Gruppe vom Funkgerät ändern möchtest und diese "exklusiv" hören möchtest kommst du mit DTMF in die Sprechgruppe. Dazu sendest du per DTMF 91****# (die Sterne stehen für die Sprechgruppe beispielsweise 777)

91 steht für TG Wechsel.

Wenn du eine Gruppe in eine andere Sprechgruppe umziehen willst, machst du das mit dem DTMF Code 92****# (die Sterne stehen für die Sprechgruppe beispielsweise 777)

92 steht für TG Wechsel alle Stationen in der aktiven TG werden in die andere TG umgezogen.

Alternativ kannst du auch über das Dashboard eine TG aufschalten, wie oben beschrieben.

Dafür sind diverse "Buttons" vorhanden wo TGs hinterlegt sind.